



# SMOKE MACHINE

便携式 手持烟雾机

MODEL: *Smoke* M

## 产品使用手册

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

# 产品介绍

Product Overview

Smoke M是一台**可手持、烟雾浓厚、防干烧、方便户外携带**的手持烟雾机  
用户可以制造出优质的电影级薄雾，无异味，扩散快速

- 配合配件，用户可制造出不同的烟雾效果，更可以创造出神奇的液体烟雾效果，并在很多方面取代干冰在产品摄影或食品摄影项的需求
- 解决了传统烟雾机需要等待时间，容易堵塞和烟雾难以操控等问题  
用户可以精准按需求设计烟雾效果
- **金属质感机身、可手持、烟雾可控、方便户外携带**
- 适用于各种短视频拍摄、人像摄影、影视特效等
- 植物甘油配方烟雾油与环保材料外壳，带来清洁无异味的使用体验

## 参数性能

Specifications

型号:	Smoke M
功率:	30W
电压:	7.4V
充电电压:	TYPE - C, 5V2A
电池容量:	2550mAh
使用时长:	连续使用3分钟后，停止喷洒2秒
连续使用时长:	25分钟，每10分钟自动关机检查油舱，需手动开启
油舱容量:	22毫升
机雾液成分:	VG (植物甘油) + PG (丙二醇)
尺寸:	267 × 123 × 111MM
产品净重:	约1235g (净重，未加油)

# 初次使用禁止直接开机

Precautions for First Use

 警告 WARNING

正确步骤:



1

打开油舱底部硅胶塞加油进注油孔  
完成后请将硅胶塞压紧，装配到位

(加油前 确保顶部硅胶塞都装上)



2

按压油舱锁，将油舱安装进主机



3

打开②号硅胶塞  
静置约3分钟



4

开机后，双击按键即可开启 / 关闭烟雾  
(初次使用请先充电)



完成 1 2 步骤后在①号烟雾输出孔，  
滴几滴烟油，便可快速使用(10秒之内)

初次使用，或者长时间不使用后再次使用时  
建议这样操作



# 开 / 关机

Charging / Power Indicator

使用前请先检查机器是否满电，如果是全新的油舱，请按上一页操作



使用机器喷烟时，应将①、②号孔打开，禁止向眼睛喷烟，停止时盖紧②号 长时间不使用或者添加烟雾油时，盖紧①、②号孔



使用时打开



长时间不使用 加油时盖紧

# 充电 / 电源指示灯

Charging / Power Indicator

为了运输安全，发货时约只有20%的电量，第一次使用前需先使用随套装附带的充电线对机器进行充电

状态指示灯:



**红灯表示低电 / 充电中**

需立即给产品充电



**绿灯表示充满电 / 故障**

检查油舱是否安装到位 此时需重启或油舱损坏



**蓝灯表示开机 / 喷烟**

同时代表设备电量非常低  
需立即充电



**底部TYPE - C充电孔**

仅允许用于充电



充电过程中机身微热属于正常现象

需要使用5V 2A的充电器为机器充电

**如果使用过程中，发出异常声音，为机器自动检测油量，提示油舱里面油量过低请尽快加油使用**

# 故障分析

Charging / Power Indicator

为了您能够安全并且满意地使用本产品，请在使用前仔细阅读

## .. 设备不出烟

- 检查是否有马达声音如果马达不响，说明马达损坏
- 如果马达正常，检查是否有烧棉，是否有正常操作

储存前必须  
关闭机器



严禁对眼睛  
进行喷雾



工作时  
不要触碰油舱



烟雾可能触发  
烟雾报警器



仅供视觉效果  
严禁吸食



禁止儿童  
使用!



## 常见问题及解答

### Q1: 油舱高温怎么办?

答：油舱连续产生烟雾时，尽量保证机雾液不要过低，这样油舱会更加耐用，如果机雾液过低，油舱温度会上升很快

### Q2: 烟雾油会变质吗?

答：变质原理是烟雾油有吸水性，烟雾油长期暴露在空气中，会不断吸收空气中的水分，油舱内少量空气不会导致变质，所以每次加完油后请尽快盖好硅胶盖，避免烟雾油长期暴露在空气中

### Q3: 为什么在使用过程中机身非常热？还能继续使用吗？

答：机器连续产生烟雾时，机身、油舱温度会较高，属于正常现象，切记手不可以直接碰触油舱，以防烫伤，使用时务必请安装好隔热盖，当感到机身非常烫时，可关机暂停工作几分钟，然后再使用即可改善机身发热的状况

### Q4: 使用麻烦吗？当我收到货时能不能打开立即使用？

答：开机即可使用的，不需要其他的复杂设置步骤，但为了发货安全，新电池电量较低，电池发货时只有约20%的电量，需要充电后再使用

### Q5: 烟雾会不会启动烟雾报警器？

答：过目前市面上的反馈，还没有出现烟雾触发了烟雾报警器的状况，但不排除其他使用场所会触发烟雾报警器的感应元件，所以使用时尽量远离有烟雾报警器的场所

# 保修卡

## 保修说明

- 一年质保适用于从我们授权经销商处购买的所有用户, 保修包含由于生产造成的任何缺陷以及正常使用过程中出现的故障, 不包括由火灾、水、物理损坏或说明书明确禁止行为引起的任何故障, 油舱软管等配件属于消耗品, 不属于保修范围内
- 需要维修时请联系授权的维修人员。本产品内有精密电子线路。未经许可擅自拆卸导致故障, 不在本司质保范围内, 但用户可以付费维修。

## 保修条例

- 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的
- 自行或非厂方维修点拆修的
- 因不可抗力造成产品损坏的
- 超负荷工作而造成产品损坏的

## 保修联系卡

机型:	经销单位盖章
旺旺号:	
原因:	
联系方式:	
地址:	

## 合格证

产品名称:	Smoke M 手持烟雾机	
检验员编号:	06	
生产批号:	20251201	
产品等级:	A	

# 警告WARNING:

我们在产品的设计上尽可能使用户能够安全的使用，但高功率锂电池和运行期间产生的高温均存在一定安全风险。**因此，用户必须清楚以下安全注意事项，防止人身、财产受到损失**

---

**严禁油舱在无液状态下使用：**每次使用前务必检查油舱，养成机雾液低于刻度时即进行补充的习惯、避免干烧机器

**严禁直接对皮肤、眼睛等人体部位喷射烟雾：**当机器长时间运行时直接喷出的烟雾中伴随少量的高温油滴，人体与喷嘴需保持一定的距离，防止烫伤

**请勿在使用期间接触油舱：**在持续输出烟雾后，油舱温度很高，请加装隔热盖进行保护

**请勿在易燃、可燃材料或对热特别敏感的材料附近操作机器：**请保持一定的距离

**严禁将喷射烟雾指向火源：**例如明火或火花，请保持一定的距离

**不要直接吸食烟雾：**虽然我们的配方是安全的，但它不适合直接吸食（不能当电子烟使用）同时高温可能会导致灼伤，高浓度的气溶胶直接摄入存在危险性

**不要让儿童使用：**虽然我们的产品对用户十分友好，但不是玩具，如处理不当，可能会对儿童造成健康风险，同时存在火灾隐患

**请勿使用第三方机雾液：**（特别是电子烟油和普通烟机烟油），烟油在机器性能、寿命安全性方面做了大量的测试，能确保机器的寿命和安全使用，第三方机雾液可能会导致机器保护机制失效、损坏油舱或腐蚀主机电路，同时第三方液体成分不明，可能产生有害气体

**若使用第三方烟雾油对机器、油舱造成的任何损坏，以及导致的健康风险和事故我们概不负责**

## 免责声明

**关于产品：**均为实物拍摄，部分渲染效果图，由于环境、角度、阳光直射、显示器新旧色差等影响，产品可能会有部分色差，请以实物为准，敬请谅解！

**尺寸问题：**由于测量工具以及方法等因素不同，产品尺寸会存在一个误差值，误差在正负3CM属于正常范围，请以实物为准，敬请谅解！

**使用时及时添加机雾液：**每次使用时务必检查油舱，养成机雾液低于刻度时即进行补充的习惯避免干烧机器，如个人行为使用不当造成机器干烧，引发的火灾、以及导致的健康风险和事故我们概不负责

**使用完毕后禁止用手去触摸油舱：**需要待机器冷却后才可以去补充机雾液，避免烫伤，如烫伤造成健康风险，我们概不负责



# SMOKE MACHINE

便携式 手持烟雾机

MODEL: *Smoke* M

# 产品使用手册

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書